

Decodereinstellungen ändern

Analogeinstellungen

- Rückwärtsfahren: 128, 1x Spannung
- Trimmen wenn "Rangiermodus" aktiv: 64, 0,5x Spannung

Lastanpassung

- Lastanpassung wenn "Alternative Last" aktiv: 0, 0
- Lastanpassung wenn "Schwere Last" aktiv: 255, 1,99

Getriebeausgleich

- Getriebeausgleich bei Fahrtrichtungskehr
- Kriechzeit bis Beschleunigung beginnt: 1, 0,02s

Power Pack

Zeit die nach einer Stromunterbrechung aus dem PowerPack überbrückt wird

15, 0,49s

Fahrtrichtung speichern (Falschfahrbit)

- Fahrtrichtung beim Wechsel von Analog- zu Digitalbetrieb beibehalten

Anfahrverzögerung

- Anfahrt bei aktiviertem Fahrgeräusch verzögern